

---NAGŁOŚNIENIE TEATR---

NAGŁOŚNIENIE:

FRONT :

- POL-AUDIO SAT212
- POL-AUDIO TP118

ODSŁUCH:

- JBL PRX 512M X6

MIKSER:

- YAMAHA CL3
- RIO 3224

MIKROFONY:

- SHURE SM58 X6
- SHURE SM57 X6
- SHURE SM94 X4
- SHURE BETA 52 X1
- SHURE BETA 58 X1
- SHURE BETA 98H X2
- SENNHEISER E604 X3
- AUDIO TECHNICA ATM350 X4

MIKROFONY BEZPRZEWODOWE:

- SHURE ULX-D\BETA58 (do ręki) X4
- zamiennie na:
- SHURE ULX-D1\WCM16 (nagłówny) X4

ODTWARZACZE:

- DENON DN-F300 (USB\SD) X2

INNE:

- DIB 102 DI-BOX X3
- DBX DB12 DI-BOX X2
- STATYW MIKROFONOWY X12

KONTAKT: tomek.cichocki@interia.pl